如何將 PC 上編譯好的可執行檔放到開發板上執行呢?

使用 SoC 系列的 FPGA 開發板, 啟動 Linux 系統並進行開發或測試時,將 PC 編譯好的可執行檔複製到開發板的 SD 卡 Linux 系統中再執行,這是很常見的流程。那麼該如何將編譯好的可行執行檔複製到開發板的 SD 卡中呢?今天,以 DE10-Standard 開發板為例整理了三種可行方法。

說明:

- 1. 全文以友晶官網上的 DE10-Standard Linux Console 映像檔 為 Linux 啟動系統;
- 2. 為分辨可執行檔是否成功複製·三種方法中編譯好的可執行檔分別命令為 my_first_hps_1, my_first_hps_2, my_first_hps_3。

方法一:使用網路自動獲取 IP,用 scp 命令進行複製

1-1. 將 PC 和 DE10-Standard 開發板通過 RJ45 網線連接到同一個路由器上,使其在同一個區域網中, 如下圖:



Copyright © Terasic Inc.

1-2. 使用 root 登錄 Linux 系統, 並輸入 udhcpc 命令從 DHCP 伺服器自動獲取 IP;

Putty —	\times
,, ,,,,	^
_ ' ' '	
' '	
''''', [''''''''-'-'-'-'-'-'-'	
-'	
11	
The Angstrom Distribution socfpga ttyS0	
Angstrom v2014.12 - Kernel	
socfora login: root	
Last login: Wed Apr 27 07:52:15 HTC 2016 on ttyS0	
Starting system message bus: dbus.	
root@socfpga:~# ls	
bt test bt test.c expand rootfs.sh installBlueZ.run mt7601u.ko	
root@socfpga:~# udhcpc	
udhcpc (v1.22.1) started	
run-parts: /etc/udhcpc.d/00avahi-autoipd exited with code 1	
<pre>[53.364300] eth0: device MAC address 12:ed:67:ae:65:2f</pre>	~

1-3. 使用 ifconfig 命令查詢 DE10-Standard 獲取到的 IP 地址,為 "192.168.21.144";

CON	15 - PuTTY —	\times
/etc/ud	hcpc.d/50default: Adding DNS 192.168.21.1	
letc/nd	hcpc_d/50default: Adding DNS 192.168.21.1	
root@so	cfpga:~# ifconfig	
ernu	Link encap:Etnernet HWaddr 12:ed:67:ae:65:2f	
	inet addr:192.168.21.144 Bcast:192.168.21.255 Mask:255.255.255.0	
	inet6 addr: fe80::10ed:6/ff:feae:652f/64 Scope:Link	
	UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1	
	RX packets:583 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0	
	TX packets:206 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0	
	collisions:0 txqueuelen:1000	
	RX bytes:45457 (44.3 KiB) TX bytes:21930 (21.4 KiB)	
	Interrupt:27 Base address:0xc000	
10	Link encap:Local Loopback	
	inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0	
	inet6 addr: ::1/128 Scope:Host	
	UP LOOPBACK RUNNING MTU:65536 Metric:1	
	RX packets:341 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0	
	TX packets:341 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0	
	collisions:0 txqueuelen:1	

Copyright © Terasic Inc.

- 1-4. 此時,便可以使用 scp 命令將 "my_first_hps_1" 可執行檔複製到 SD 卡中。打開 Intel SoC EDS command shell 視窗,使用 cd 命令進入 "my_first_hps_1" 的路徑,然後輸入 scp my_first_hps_1 root@192.168.21.144:/home/root 命令,將檔案複製到 SD 卡 "/home/root" 路徑下。
- 注意, 彈出 Are you sure you want to continued connecting (yes/no)?命令後輸入 yes 並按下 enter 鍵;



1-5. 完成複製之後,在 putty 終端輸入 ls 命令,就可以看到 "my_first_hps_1" 檔已經被成功複製進 來。



方法二:網路線連接開發板和電腦,用 scp 命令進行複製

- 2-1. 用網路線將 PC 和 DE10-Standard 開發板連接起來;
- 2-2. 使用 root 登錄 Linux 系統,並使用命令 ifconfig eth0 192.168.21.144 netmask 255.255.255.0 將開 發板的 IP 手動設置為 192.168.21.144(這裡 IP 可以自由設置,但是要保證跟 PC 的 IP 在同一個網 域);

Putty COM5 - Putty	—		\times
[OK] Started Update UTMP about System Runlevel Changes.			^
0			
00			
[] [,,] [_ ,,,			
···-·-·-·			
·			
The Angstrom Distribution socfpga ttyS0			
Angstrom v2014.12 - Kernel			
socfpga login: root			
Last login: Wed Apr 27 07:46:10 UTC 2016 on ttyS0			
Starting system message bus: dbus.			
coot@socfpga:~# ifconfig eth0 192.168.21.144 netmask 255.255.255.0			
[39.274268] eth0: device MAC address 06:57:52:4c:4d:13			
<pre>[39.366552] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready</pre>			
root@socfpga:~# [44.354736] socfpga-dwmac ff702000.ethernet eth	0: Lir	nk is	Up
- 1Gbps/Full - flow control rx/tx			
[44.363818] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes r	eady		
			~

2-3. 然後,用 ifconfig 命令查看開發板的 IP 是否設置成功;



2-4. 打開 PC 的控制台 → 網路和網際網路 → 乙太網路 → 網路和共用中心 → 乙太網路 → 內容 → 網際網路通訊協定版本 4 (TCP/IPv4) · 設置 PC 的 IP · 如下圖。

(注意:這裡設置的 IP 需要保證和第二步設置的開發板的 IP 在同一個區域網路·預設閘道器和 DNS 可以不用設置);

💐 網路和共用中心			
← → ∨ ↑ 💐 > 控	制台 > 所有控制台項目 > 網路和共用中心		
📱 乙太網路 狀態	📱 乙太網路 內容		
一般	網路功能 共用	網際網路通訊協定第 4 版 (TCP/IPv4) - 內容	S X
連線 IPv4 連線能力:	連線方式: 🚽 Realtek PCIe GBE Family Controller	一般 如果您的網路支援這項功能,您可以取得 前問網路系統管理員正確的 IP 設定。	号自動指派的 IP 設定。否則,您必須
煤體狀態: 連線時間: 速度:	這個連線使用下列項目(O): ☑ 聲 Client for Microsoft Networks	○ 自動取得 IP 位址(O) ④ 使用下列的 IP 位址(S):	
詳細資料(E)	 ☑ 望 File and Printer Sharing for Microsoft ☑ 望 QoS 封包排程器 ☑ 』 網際網路通訊協定第4版 (TCP/IPv4) 	N IP 位址(I): 子網路遮置(U):	192.168.21.110 255.255.255.0
活動 ————————————————————————————————————	□ _ Microsoft Network Adapter 多工器通言 □ _ Microsoft LLDP 通訊協定驅動程式 □ _ 網際網路通訊協定第 6 版 (TCP/IPv6)	R 預設闌道(D): ○ 自動取得 DNS 伺服器位址(B)	· · ·
E 	★ (N) 解除安装(U)		· · ·
♥內容(P)	1日24 傳動控制通訊協定/網際網路通訊協定 (TCP/II 網路通訊協定,提供不同網路之間的通訊能力	p) 其他 DNS 伺服器(A):	· · ·
			理暗(∨) 確定 取消

2-5. 進入電腦的 cmd 命令提示字元視窗,用 ipconfig/all 命令查看 IP 位址是否設置正確; 並使用 ping 192.168.21.144 命令來查看網路是否連通;

ou 管理员:命令提示符	_		\times
Microsoft Windows [版本 10.0.18362.418] (c) 2019 Microsoft Corporation。保留所有权利。			^
C:\Users\Administrator\ipconfig/all			
Windows IP 配置			
主机名 2LY4AVK10820760 主 DNS 后缀 混 节点类型 混合 IP 路由己启用 否 WINS 代理己启用			
以太网适配器 以太网:			
连接特定的 DNS 后缀 : 描述 : Realtek PCIe GbE Family Cont 物理地址	roller 育选)		
DHCPv6 IAID : 55097934 DHCPv6 客户端 DUID : 00-01-00-01-25-14-C3-69-48-B DNS 服务器 : fec0:0:0:ffff::1%1 fec0:0:0:0:ffff::2%1 fec0:0:0:ffff::3%1 TCPIP 上的 NetBIOS : 已启用	A-4E-50	-9A-D5	~

- 2-6. IP 設置完成後,便可以使用 scp 命令將 "my_first_hps_2" 可執行檔複製到 SD 卡中。打開 Intel SoC EDS command shell 視窗,使用 cd 命令進入 "my_first_hps_2" 的路徑,然後輸入 scp my_first_hps_2 root@192.168.21.144:/home/root 命令,將檔案複製到 SD 卡 "/home/root" 路 徑下。
- 注意, 彈出 Are you sure you want to continued connecting (yes/no)?命令後輸入 yes 並按下 enter 鍵;



2-7. 完成複製之後,在 putty 終端輸入 Is 命令,就可以看到 "my_first_hps_2" 檔已經被成功複製進來。

P COM5 -	PuTTY			\times
root@socfp	oga:~# ifconfig			~
ethO	Link encap:Ethernet HWaddr 06:57:52:4c:4d:13 inet addr:192.168.21.144 Bcast:192.168.21.255 Mask:255 inet6 addr: fe80::457:52ff:fe4c:4d13/64 Scope:Link UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:104 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:31 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:10723 (10.4 KiB) TX bytes:4156 (4.0 KiB) Interrupt:27 Base address:0xc000	.255.	255.0	
10	Link encap:Local Loopback inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0 inet6 addr: ::1/128 Scope:Host UP LOOPBACK RUNNING MTU:65536 Metric:1 RX packets:326 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:326 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1 RX bytes:24190 (23.6 KiB) TX bytes:24190 (23.6 KiB)			
root@socfy bt_test bt_test.c root@socfy	pga:~#ls expand_rootfs.sh mt760lu.ko my_first_hps_2 installBlueZ.run my_first_hps_1 pga:~#[]			~

方法三:用隨身碟進行複製

- 3-1. 首先將 my_first_hps 從 PC 複製到隨身碟, 把隨身碟插到開發板的 USB1/USB2 介面 (這裡選擇的 是 USB2 介面);
- 3-2. 使用 root 登錄 Linux 系統,用 cat /proc/partitions 命令來查看開發板上的硬碟資訊;

P COM5	- PuTTY				\times
 	 !!-	 -'	' ' -''''-'' ''-'-'-'		^
The Angs	trom Dis	stribution	socfpga ttyS0		
Angstrom	v2014.1	12 - Kerne	1		
socfpga	login: 1	root			
Last log	in: Wed	Apr 27 07	:46:21 UTC 2016 on ttyS0		
Starting	system	message b	us: dbus.		
root@soc	fpga:~‡	cat /prod	/partitions		
major mi	nor #bl	Locks nar	le		
1	0	8192	ram0		
1	1	8192	raml		
179		7716864	mmcb1k0		
179	1	512000	mmcblk0pl		
179	2	1048576	mmcblk0p2		
179	3	1024	mmcblk0p3		
8	0	7782400	sda		
8	4	7782272	sda4		
root@soc	fpga:~#				~

3-3. 用 mount -t vfat /dev/sda4 /mnt 載入隨身碟至 "/mnt" 路徑下(該命令中的 sda4 是實際使用的隨 身碟名稱,使用者需要根據自己的隨身碟資訊進行修改),然後使用 cp -p /mnt/my_first_hps_3 /home/root 命令將可執行檔 "my_first_hps_3" 複製到 "/home/root" 路徑下;

🛃 сом5	- PuTTY							-		\times	
The Angs	trom Di	stribution	n socí	pga tty	r50						^
Angstrom	√2014.	12 - Kerne	21								
socfpga Last log	login	root	7:46:4	1 ITC 2	016 on 1	++v50					
Starting	system	message l	bus: d	bus.	010 011	00100					
rootesoc	fpga:~‡	cat /prod	c/part	itions	٦						
major mi	nor #b	locks nar	ne								
1		8192	ram0								
1	1	8192	raml								
179		7716864	mmcbl	.lc0							
179	1	512000	mmcbl	k0p1							
179	2	1048576	mmcbl	k0p2							
179	3	1024	mmcbl	k0p3							
8	0	7782400	sda								
8	4	7782272	sda4			_					
root@soc	fpga:~#	mount -t	vfat	/dev/sd	la4 /mnt]					
[73.7	48789]	FAT-fs (so	da4):	Volume	was not	properly	unmounted.	Some	data	may b	
e corrup	t. Plea	se run fso	ck.								
root@soc	fpga:~#	cp -p /m	nt/my	first h	nps 3 /ho	ome/root					
root@soc	fpga:~#										Y

3-4. 輸入 Is 命令,就可以看到 "my_first_hps_3" 檔已經被成功複製進來。

Putty COM5 - Putty		- 🗆	\times
			^
1 0 8192	ram0		
1 1 8192	raml		
179 0 7716864	mmcblk0		
179 1 512000	mmcblk0pl		
179 2 1048576	mmcblk0p2		
179 3 1024	mmcblk0p3		
8 0 7782400	sda		
8 4 7782272	sda4		
root@socfpga:~# mount -t	vfat /dev/sda4 /mnt		
[73.748789] FAT-fs (se	da4): Volume was not properly unmounted. S	ome data	may b
e corrupt. Please run fs	ck.		
root@socfpga:~# cp -p /mu	nt/my_first_hps_3 /home/root		
root@socfpga:~# ls			
bt_test expand_rootfs	.sh mt760lu.ko my first hps 2		
bt_test.c installBlueZ.	run my_first_hps_1 my first hps 3		
root@socfpga:~#			~

注意 方法一和方法二都用到了 scp 命令,使用的映像檔必須支持 ssh 功能,才能實現 scp 複製。